

Note:

Beregningsgrundlag:
 Udskiftningsmængder medtages alene såfremt de er beliggende under husets tag
 herunder også nedskudsrum og integrerede carporte.
 Eventuelle udskiftninger under indkørsler og terrasser afholdes af grundejer.
 Alle mængder regnes som fast mål.

a=0,5 betyder at anlægget går 0,5m hen og 1m ned







a=1,5 betyder at anlægget går 1,5m hen og 1m ned


OBL= overkant bærende lag

SOK= Sokkel overkant

JOF= Jordoverflade

Signatur:

-  Udskiftning afholdes af grundejer
-  Genindbygnings mængde afholdes evt. af Viborg Kommune
-  Udskiftning afholdes evt. af Viborg Kommune
-  Fundament og terrændæk
-  Muld
-  Grænse mellem jordlag

Rev.	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol	Godk.	
	08-06-2019	Mads			
Projekt: Udskiftningsmængder					 Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Plavaens Allé 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 87 87
Eksempel på udskiftningsmængde					Tegn.nr 1001